

eminent

STIMMUNG

C - Wohltemperiert
C# - Werckmeister III
D - Neidhardt
D# - Valotti
E - Kirnberger III
F - Silbermann 1/6 Komma
F# - Barnes
G - 18^e Jahrh. Englisch
G# - Royal Temperament
A - Mittelton
A# - 18^e Jahrh. Französisch
B - Young

Für alle
Zweimanualigen
Modelle mit
LX-Hall ab 10.2014

Den SET-Knopf gedrückt halten, gewünschte Funktionen mit drücken der entsprechenden Taste abrufen, den SET-Knopf und die gedrückte Taste wieder loslassen. Änderung durchführen. Änderung speichern: SET-Knopf gedrückt halten und Cancel-Knopf drücken. Advance-Mode ohne Speicherung mit drücken des Cancel-Knopfes verlassen.

Transposer

A - 3
A# - 2
B - 1
C - 0
C# + 1
D + 2
D# + 3

Anblasgeräusch

F - Minimum
G - ...
A - ...
B - ...
C - ...
D - ...
E - ...
F - Maximum

NACHHALL

C# - Zimmer 1
D# - Zimmer 2
F# - Kleiner Saal
G - Kapelle
G# - Romanische Kirche
A - Barock Kirche
A# - Gotische Kirche
B - Große Kirche
C - Kathedrale

Advance - Mode

SET-Taste gedrückt halten
Und markierte 3 Tasten
gleichzeitig drücken

NACHHALL

C - Naher Hall
D - Ferner Hall

Windstößigkeit

C - wenig
D - mäßig
E - stark

Standard Intonierung
speichern

Autobass

SET

TUNING MODE (A440 ist 0)

Ein und aus. Setzerknopf 4 ist
niedriger 5 ist höher.(siehe Display)

2xBarock/1 xSymphonisch(Romantisch)

eminent

ADVANCED MODE

Für alle
2-manualigen Modelle ab Baujahr 10.2014
LX-Hall ab 10.2014

Den SET-Knopf gedrückt halten und einer der
Tasten bzw. Tastenkombinationen drücken um in
die gewünschte Funktion zu gelangen.

Edit einschalten (Stimmenvolume)
C: Volumen der Stimme einschließlich Attack
D: Volume nur des Attack's

B - Registermidi: Progr. Change
C - Registermidi: Syst. Exclusive

Coelestis-Schwebung einstellen C(min)/G(max)

Tremulanten einstellbar mit +/- ABC
E - Geschwindigkeit (14x)
F - Tiefe (8x)

Manualwechsel:
C - Hauptwerk unten
D - Hauptwerk oben

Autobass bis E/G wählbar

Stimme laden
Mit SET und zugleich:
Original Stimme laden

Volume :
Gelb - Volume alle Voicingpoints
Rot - Volume pro Voicingpoint

2xBarock/1xSymphonisch(Romantisch)

Cancel:
Advanced Mode
verlassen
Set + Cancel:
Änderungen
speichern und
Advanced Mode
verlassen